

Кухонная вытяжка

FABER FORZA ISOLA IX/GL 90

110.0436.368

 **FABER**

 **КУХОННАЯ
ВЫТЯЖКА**

соответствует требованиям ТУ 3468-001-25905995-15.

Сертификат соответствия № ЕАЭС **RU C-RU.BE02.B.02645/20**, срок действия по 27.08.2025 г., выдан органом по сертификации ООО "Глобальное Соответствие", Россия, г. Москва.


Продан _____ Штамп продавца _____

Кухонная вытяжка

Продавец: ООО «ЭЛИКОР»
248033 г. Калуга,
проезд 2-й Академический, 13
тел. 8-800-555-12-55
www.faberspa.com

EAC

Изготовитель: ООО «ЭЛИКОР»
248033 г. Калуга,
проезд 2-й Академический, 13



FABER FORZA ISOLA IX/GL 90

СОДЕРЖАНИЕ

1 СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Установка03

Эксплуатация04

Уход04

2 ХАРАКТЕРИСТИКИ

Части05

Габариты06

3 УСТАНОВКА

Подготовка к установке07

Сборка каркаса короба воздуховода07

Соединения08

Электрические подключения08

Установка короба воздуховода08

4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Панель управления09

5 УХОД

Корпус вытяжки10

Металлический фильтр10

Освещение11

6 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ.....11

Освещение

Светодиодные светильники 3,5 Вт

- На светодиодные светильники распространяются гарантийные обязательства.
- Замена светильников производится в сервисных центрах.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ


- Кухонная вытяжка должна храниться в упаковке завода изготовителя в закрытом помещении при температуре от -50 до+40°С. При этом относительная влажность воздуха при температуре+15°С не должна превышать 80%.
- Правила и условия реализации не установлены изготовителем и должны соответствовать национальному и/или местному законодательству страны реализации товара.
- Транспортировать изделие в соответствии с манипуляционными знаками, указанными на упаковке.

Корпус вытяжки

- Выньте вилку шнура электропитания из розетки электросети.
- Очистку загрязненных поверхностей производите мягкой салфеткой, смоченной нейтральным жидким моющим средством. Нельзя пользоваться для этого тряпками или губками, пропитанными большим количеством влаги, а также абразивными составами. Нельзя направлять на вытяжку струи воды.
- Для чистки поверхностей из нержавеющей стали не используйте средства, содержащие песок, соду, кислоты, хлориды и губки, которые могут поцарапать эти поверхности. Вытяжки из нержавеющей стали требуют специальных средств по уходу за нержавеющей сталью.
- Включайте вытяжку только после полного высыхания всех ее поверхностей!

Металлический фильтр

- Для очистки металлического противожирового фильтра извлеките его из вытяжки.
- Произведите очистку фильтра с помощью щетки горячим водным раствором нейтрального моющего средства вручную или в посудомоечной машине (при 60°C).
- Сильно загрязненный фильтр не следует мыть в посудомоечной машине вместе с посудой.
- Фильтр необходимо мыть не реже одного раза в 2 месяца или чаще в случае его активного применения.
- Старайтесь не сгибать фильтры при мойке.
- Перед установкой фильтра на место его необходимо высушить. (Возможное изменение цвета фильтра, с течением времени, не приводит к снижению эффективности его действия).





УСТАНОВКА

Перед установкой кухонной вытяжки следует внимательно ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации прибора.

 Подключение электрических проводов должно выполняться компетентным специалистом.

- Производитель отклоняет всякую ответственность за повреждения, вызванные неправильной и не соответствующей правилам установкой и эксплуатации прибора.
- Минимальное безопасное расстояние между конфоркой плиты и самой нижней частью кухонной вытяжки должно быть не менее 650 мм для электрических и 750 мм для газовых плит.
- Проверить соответствие напряжения сети, указанному на табличке, закрепленной внутри вытяжки.
- Для приборов I класса проверить, чтобы электрическая проводка в доме обеспечивала правильное заземление. Вытяжку допускается включать только в евророзетку с заземленным контактом.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать вытяжку в сеть с напряжением и частотой, не соответствующими указанным в технических данных ($220\text{В} \pm 10\%$, $50\text{Гц} \pm 2\%$).
- Соединить вытяжку с дымоходом трубой внутренним диаметром 150 мм. (приобретается дополнительно). Длина трубы должна быть как можно меньше.
- Соблюдайте все нормативные требования по отведению отработанного воздуха.
- При работе вытяжки загрязненный воздух недопустимо отводить посредством присоединения к вытяжному воздуховоду, предназначенному для удаления продуктов сгорания от приборов, использующих горючий газ или другое топливо (не относится к воздухоочистителям, которые только возвращают воздух обратно в помещение).
- В случае, если в помещении используются как вытяжка, так и приборы, не работающие на электроэнергии (например, газовые приборы), необходимо должным образом проветривать помещение и обеспечить подачу воздуха в объеме, достаточном для сгорания топлива. Для правильного и безопасного использования прибора максимальное разрежение не должно превышать 0,04 мбара.
- При подаче воздуха в недостаточном объеме, возникает опасность отравления газообразными продуктами сгорания, которые всасываются обратно в помещение. Если на кухне нет окна, сделать отверстие наружу из помещения, чтобы через него поступал свежий воздух.
- Работы по поиску и устранению неисправностей должны выполняться лицом, обученным правилам работы с электроустановками. В случае повреждения кабеля питания он должен быть заменен техническими специалистами сервисной службы, во избежание возникновения опасных ситуаций.



СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

 Прежде чем приступить к монтажу, необходимо убедиться в исправности кухонной вытяжки, путем подключения ее к электрической сети и проверки всех функций. Затем можно снять защитную пленку.

- Кухонная вытяжка предназначена исключительно для бытового применения, для уничтожения запахов при приготовлении пищи.
- Никогда не допускайте несоответствующего пользования вытяжкой.
- Не оставляйте открытое и сильное пламя под находящейся в работе вытяжкой.
- Обязательно регулируйте пламя, чтобы оно не выходило за дно кастрюль.
- Следите за работой фритюрниц: сильно нагретое масло может воспламениться.
- Не готовьте блюда фламбе под кухонной вытяжкой: опасность возникновения пожара.
- Данный прибор НЕ предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
- Дети должны находиться под надзором взрослых, а не играть с прибором.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Доступные части могут нагреваться при использовании приборов для приготовления пищи.

УХОД

- Прежде чем приступать к любой операции по уходу, необходимо отсоединить вытяжку от сети, вынув электрическую вилку.
- Производить тщательный и своевременный уход за фильтрами в рекомендуемые интервалы времени (опасность пожара).
- Для уборки поверхностей вытяжки пользоваться влажной тряпкой и жидким мылом.


 Символ  на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Вместо этого, его следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, Вы можете предотвратить причинение окружающей среде и здоровью людей потенциального ущерба, который возможен вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации этого изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели изделие.

На период гарантийного срока сохраняйте руководство!

Конструкция и характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Панель управления




Панель	Назначение	
L	Включение и выключение освещения при максимальной интенсивности.	При касании панели включается освещение, при повторном касании-выключается.
T1	Включение и выключение вентилятора.	При касании панели включается вентилятор, а также уменьшается скорость вентилятора до полной остановки.
T2	Цифровой индикатор скорости вентилятора.	Показывает скорость вентилятора от «0»- вентилятор выключен, до «4»- максимальная скорость вентилятора.
T3	Увеличение скорости вентилятора.	При касании панели увеличивается скорость вентилятора. 1, 2, 3 скорости - продолжительный режим работы вентилятора. 4 скорость - форсированный режим работы. При работе в этом режиме индикатор начинает мигать и через 10 минут скорость вентилятора переключается на третью.
T4	Включение таймера.	При включенном таймере мигает точка в углу индикатора (T2), а вентилятор автоматически отключается через 15 минут.
T4	При касании панели и удерживании ее более одной секунды, включается функция «Автоматическое проветривание», при этом на индикаторе (T2) отображается перемещающийся знак «-». После 10 минут работы, вытяжка перейдет в режим ожидания, при этом на индикаторе (T2) отобразится символ «C».) Для отключения функции, необходимо коснуться панели повторно и удерживать ее более секунды.	При использовании функции «Автоматическое проветривание», происходит автоматическое включение первой скорости вентилятора на 10 минут каждый час, до тех пор, пока функция не будет отключена.

Соединения

ВСАСЫВАЮЩИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

Для установки всасывающего режима вытяжки соедините ее с выпускным воздуховодом (гибким или жестким) внутренним диаметром 150 мм, тип которого может выбрать монтажник, рис. 7

- Закрепите воздуховод на горловине вентилятора соответствующими хомутами (зажимами). Необходимый крепежный материал и воздуховод не входят в комплект.



Электрические подключения

- Вставьте вилку шнура электропитания вытяжки в розетку электросети.
- Допускается включать вытяжку только в евророзетку с заземленным контактом.
- При повреждении шнура электропитания, его замену производит квалифицированный специалист сервисной службы. Категорически запрещается обрезать вилку при монтаже кухонной вытяжки.

Установка коробов воздуховода

- Перед установкой коробов воздуховода, необходимо установить закладные гайки в квадратные отверстия половинки короба (верхнего и нижнего) рис. 8.
- Установите половинки верхнего короба воздуховода на каркас воздуховода и скрепите их между собой винтами М6х12 мм, рис. 9, 10.
- Поднимите верхний короб воздуховода вверх и прикрепите его к монтажной рамке самонарезающими винтами 3,5х11 мм, рис. 9.
- Установите половинки нижнего короба воздуховода на каркас и скрепите между собой винтами М6х12 мм, рис. 11.
- Установите заглушки на нижний короб воздуховода рис.13.
- Для установки заглушек на верхний короб воздуховода рис. 13, необходимо предварительно отогнуть лепестки на заглушках, рис 12.


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Части

Об.	Кол.	Части изделия
1	1	Корпус вытяжки в комплекте с вентилятором и устройством управления.
2	2	Фильтры.
3	4	Лампы освещения.
4	2	Верхний короб воздуховода.
5	2	Нижний короб воздуховода.


Об.	Кол.	Установочные элементы
6	2	Заглушка верхняя.
7	2	Заглушка нижняя.
8	1	Рамка монтажная.
9	1	Стяжка.
10	4	Уголок верхний.
11	4	Уголок нижний.
12	52	Винт самонарезающий 3,5х11 мм.
13	8	Винт М6х12 мм.
14	8	Гайка М6 закладная.
15	6	Винт самонарезающий 6х50 мм.
16	6	Дюбель пластмассовый Ø10х50 мм.

Кол.	Документы
1	Руководство по эксплуатации.
1	Схема сборки.
1	Гарантийный талон.



Габариты

FABER FORZA ISOLA IX/GL 90



УСТАНОВКА

Подготовка к установке

Этот тип вытяжки должен крепиться к потолку.

Устройство отличается большим весом: для его переноски и установки требуется не менее двух человек.

Перед началом монтажа.

- Проверьте, чтобы размеры приобретенного вами изделия подходили к выбранному месту его монтажа.
- По возможности отсоедините и отодвиньте кухонные элементы, расположенные под вытяжкой и рядом с зоной ее монтажа, для обеспечения более свободного доступа к месту, где будет крепиться вытяжка.
- Проверьте, чтобы рядом с зоной монтажа вытяжки имелась сетевая розетка и отверстие для дымохода, отводящее загрязненный воздух.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вытяжка снабжена дюбелями и самонарезающими винтами для крепления ее к потолку. Однако, необходимо обратиться к квалифицированному технику и убедиться в том, что они подходят для данного типа потолка, на котором будет крепиться вытяжка. Потолок должен обладать достаточной прочностью с учетом массы прибора.

Крепление монтажной рамки

- Возьмите рамку монтажную.
- Разметьте по ней отверстия для крепления вытяжки на потолке (см. рис.1)
- Просверлите шесть отверстий для установки дюбелей $\Phi 10 \times 50$ мм и забейте их (рис. 2)
- Вверните четыре самонарезающих винта 6×50 мм (рис.3)

Сборка каркаса коробов воздуховода и установка вытяжки

- Установите на корпус вытяжки нижние уголки (без регулировки) и закрепите их винтами $3,5 \times 11$ мм (16 шт.), рис. 4.
- Установите верхние уголки с регулировкой и закрепите их винтами $3,5 \times 11$ мм (16 шт.) Шаг регулировки 30 мм. Диапазон регулировки высоты 180 мм, рис.5.
- Сверху закрепите монтажную рамку винтами $3,5 \times 11$ мм (12 шт), рис. 6
- К собранному уголкам прикрепите стяжку, винтами самонарезающими $3,5 \times 11$ мм (8 шт.), рис. 6.
- Прикрепите кухонную вытяжку с собранным каркасом для коробов воздуховода к потолку, одев рамку монтажную на ранее установленные винты в потолке, при помощи петель типа «замочная скважина». Закрепите ее дополнительно двумя винтами 6×50 мм.